



ECODIST PRO

HANDLEIDING





AAN- / UITSCHAKELLEN

- zet het instrument aan met toets "1" (▲).
- Zet het instrument uit door toets "5" (OFF) 2 sec. in te drukken.
- Het instrument schakelt zich automatisch uit bij geen gebruik na 3 min.

WISSEN VAN DISPLAY

- Druk op toets "5"(CLEAR)

AANPASSEN VAN MEETPOSITIE

- Bij inschakelen starten de metingen altijd vanaf de onderzijde,
- Meten vanaf de voorzijde: toets één maal op toets "4" (UNIT).
- Meten vanaf de achterzijde druk opnieuw op toets "4" (UNIT).

AANPASSEN VAN DE MEETWAARDE UITLEZING

- Standaard staat de aflezing bij aflevering op meters. Om dit te wijzigen drukt u op toets "5" (UNIT). Na 2 sec. is de uitlezing in feet. Door opnieuw de toets 2 sec. in te drukken schakelt u over in inch. Door nu weer opnieuw de toets "5" in te drukken staat de afstandmeter weer op uitlezing in "meters".
- Meten vanaf de voorzijde: toets éénmaal op toets "4" (UNIT).
- Meten vanaf de achterzijde druk opnieuw op toets "4" (UNIT).

HET METEN VAN EEN AFSTAND

- Zet het instrument aan met toets "1":
- Richt d.m.v. de laserpunt op de te meten positie en druk nogmaals op toets "1". De meting verschijnt in het display.

HET OPTELLEN VAN DE GEMETEN AFSTANDEN

- Meet de eerste afstand en druk daarna op toets "2" (+) maak hierna de volgende meting. De metingen worden automatisch opgeteld of afgetrokken. Bij herhaling van het bovenstaande worden de metingen steeds opgeteld of afgetrokken.

BEREKENEN VAN OPPERVLAKTES

- Druk éénmaal op toets "3" (\square), druk op toets "1" voor de eerste afstand.
- Druk nogmaals op toets "1" voor het meten van de tweede afstand.
- De gemeten oppervlakte verschijnt direct in het Display M1.

VOLUME BEREKENEN

- Druk 2 maal op toets "3". De volume berekening is nu inschakeld.
- Druk op toets "1" voor de lengte maat.
- Druk opnieuw op toets "1" voor de breedte maat.
- In het display verschijnt nu het volume.

PYTHAGORAS

- Druk 3x op toets "3" en in het display verschijnt een driehoek.
- Druk nu op toets "1" voor het meten van een diagonale lijn.
- Druk daarna opnieuw op toets "1" voor het meten van de horizontale lijn.
- Op het display verschijnt nu uitkomst van de hoogte tussen deze 2 metingen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer bij een ERROR via onderstaande tabel wat het probleem is en pas daarop uw meetvoorwaarden aan.

204	Calculatiefout.	Opnieuw meten.
252	Temperatuur te hoog.	Laat het instrument afkoelen.
253	Temperatuur te laag.	Warm het instrument op.
255	Signaal te zwak.	Verander het doel. Eventueel met wit papier.
257	Fouten bij meting met veel licht.	Probeer te verduisteren.
258	Meting buiten het bereik.	Verkort de afstand.
260	Laserstraal verstoord.	Opnieuw meten.

Gadella Lasersystemen
Landbouwweg 51
3899 BB Zeewolde
Telefoon +31 (0)36 522 05 35

mail@gadella.nl
www.gadella.nl

Alle instrumenten
onder voorbehoud van
technische wijzigingen.



08/2012